





Components	Português	Ελληνικά	Български	Русский	Қазақша	POLSKI	Magyar	Čeština	Srpski	Türkçe
<div><div><div><div><div><div>A</div><div></div></div></div><div><div><div>B</div><div></div></div><div><div>C</div><div></div></div></div><div><div><div>D</div><div></div></div><div><div>E</div><div></div></div></div><div><div><div>F</div><div></div></div><div><div>G</div><div></div></div></div><div><div><div>H</div><div></div></div><div><div>I</div><div></div></div></div><div><div><div>J</div><div></div></div><div><div>K</div><div></div></div></div></div><div>Intel® LGA 2011</div><div>Intel® LGA 2011</div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Refrigeração</div></div><div><div>B</div><div>Placa de Retenção Intel®</div></div><div><div>C</div><div>Placa de Retenção AMD</div></div><div><div>D</div><div>Parafusos</div></div><div><div>E</div><div>Porcas</div></div><div><div>F</div><div>Graxa Térmica</div></div><div><div>G</div><div>Placa Posterior</div></div><div><div>H</div><div>Aparelho de ajuste da porca</div></div><div><div>I</div><div>Apoio macio antivibração</div></div><div><div>J</div><div>Placa de Retenção Intel® (2011)</div></div><div><div>K</div><div>Chave Allen</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Ψύκτρα</div></div><div><div>B</div><div>Βάση στήριξης για Intel®</div></div><div><div>C</div><div>Βάση στήριξης για AMD</div></div><div><div>D</div><div>Βίδες</div></div><div><div>E</div><div>Περικόχλιο</div></div><div><div>F</div><div>Θερμοαγωγιμη αλοιφή</div></div><div><div>G</div><div>Backplate</div></div><div><div>H</div><div>Εργαλείο τοποθέτησης περικοχλίων</div></div><div><div>I</div><div>Αντικροδρασικά μαλακά σπρίγματα</div></div><div><div>J</div><div>Βάση στήριξης για Intel® (2011)</div></div><div><div>K</div><div>Κλειδί Allen</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>охлаждане</div></div><div><div>B</div><div>Закрепващи планки Intel®</div></div><div><div>C</div><div>Закрепващи планки AMD</div></div><div><div>D</div><div>Винтове</div></div><div><div>E</div><div>Гайки</div></div><div><div>F</div><div>Термална смазка</div></div><div><div>G</div><div>Задна пластина</div></div><div><div>H</div><div>Гайковоерт</div></div><div><div>I</div><div>Антивибрациони тaмпони</div></div><div><div>J</div><div>Закрепващи планки Intel® (2011)</div></div><div><div>K</div><div>Алѣн ключ</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Кулер (охладитель)</div></div><div><div>B</div><div>Крепёжная пластина для Intel®</div></div><div><div>C</div><div>Крепёжная пластина для AMD</div></div><div><div>D</div><div>Винты</div></div><div><div>E</div><div>Гайки</div></div><div><div>F</div><div>Термопаста</div></div><div><div>G</div><div>Монтажная пластина</div></div><div><div>H</div><div>Гаечный ключ под отвёртку</div></div><div><div>I</div><div>Антивибрационные прокладки</div></div><div><div>J</div><div>Крепёжная пластина для Intel® (2011)</div></div><div><div>K</div><div>Гаечный ключ</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Кулер (салпындатырш)</div></div><div><div>B</div><div>Intel® үшин арналған бекіту пластинасы</div></div><div><div>C</div><div>AMD үшин арналған бекіту пластинасы</div></div><div><div>D</div><div>Бұрандалар</div></div><div><div>E</div><div>Гайкалар</div></div><div><div>F</div><div>Термопаста</div></div><div><div>G</div><div>Монтажды пластина</div></div><div><div>H</div><div>Бұрағыш гайка кілті</div></div><div><div>I</div><div>Дірліге қарсы төсемдер</div></div><div><div>J</div><div>Intel® үшін арналған бекіту пластинасы(2011)</div></div><div><div>K</div><div>Гайка кілті</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Wentylator</div></div><div><div>B</div><div>Intel® blazska retencyjna</div></div><div><div>C</div><div>AMD modul retencji</div></div><div><div>D</div><div>śruby</div></div><div><div>E</div><div>Nakrętka</div></div><div><div>F</div><div>Smar termiczny</div></div><div><div>G</div><div>Tylna Tabliczka</div></div><div><div>H</div><div>Klucz do nabijania gwiazdki</div></div><div><div>I</div><div>podkładka antywibracyjna</div></div><div><div>J</div><div>Intel® blazska retencyjna (2011)</div></div><div><div>K</div><div>Inbus</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Hűtő</div></div><div><div>B</div><div>Intel® tartó lap</div></div><div><div>C</div><div>AMD tartás</div></div><div><div>D</div><div>Csavarok</div></div><div><div>E</div><div>Anyacsavar</div></div><div><div>F</div><div>Hőérzékeny zsír</div></div><div><div>G</div><div>Hátsó lap</div></div><div><div>H</div><div>Dugókulcs</div></div><div><div>I</div><div>Berezónálástól védő tappancsok</div></div><div><div>J</div><div>Intel® tartó lap(2011)</div></div><div><div>K</div><div>Kulcs Allen</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Chlazení</div></div><div><div>B</div><div>Přidrzná deska pro patci Intel®</div></div><div><div>C</div><div>Přidrzná deska pro patci AMD</div></div><div><div>D</div><div>Šrouby</div></div><div><div>E</div><div>Matices</div></div><div><div>F</div><div>Teplotodivá pasta</div></div><div><div>G</div><div>Opěrná deska</div></div><div><div>H</div><div>Nástrčný klíč</div></div><div><div>I</div><div>Měkké protivibrační podložky</div></div><div><div>J</div><div>Přidrzná deska pro patci Intel®(2011)</div></div><div><div>K</div><div>Allen klíč</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Hladnik</div></div><div><div>B</div><div>Intel® samostojeća ploča</div></div><div><div>C</div><div>AMD Samostojeći</div></div><div><div>D</div><div>Šarafi</div></div><div><div>E</div><div>Matica</div></div><div><div>F</div><div>Termalno mazivo</div></div><div><div>G</div><div>Leđna ploča</div></div><div><div>H</div><div>Navrtke</div></div><div><div>I</div><div>Mekani umetci protiv vibracija</div></div><div><div>J</div><div>Intel® samostojeća ploča (2011)</div></div><div><div>K</div><div>Heksa Ključ</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>A</div><div>Soğutucu</div></div><div><div>B</div><div>Intel® Tutma Levhası</div></div><div><div>C</div><div>AMD Tutma Braketi</div></div><div><div>D</div><div>Vidalar</div></div><div><div>E</div><div>Somun</div></div><div><div>F</div><div>Termal gres</div></div><div><div>G</div><div>Arka Levha</div></div><div><div>H</div><div>Lokma takımı</div></div><div><div>I</div><div>Titreşim Azaltıcı Yumuşak Altıklar</div></div><div><div>J</div><div>Intel® Tutma Levhası(2011)</div></div><div><div>K</div><div>Anahtar Allen</div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div>1</div><div></div></div><div><div>2</div><div></div></div></div><div><div><div>3</div><div></div></div><div><div>4</div><div></div></div></div></div><div>Intel® LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775</div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Antes de usar, certifique-se de remover a etiqueta de proteção da parte inferior do resfriador. Aplique uma camada fina de pasta térmica sobre a superfície da CPU instalada.</div></div><div><div>2.</div><div>Aparafuse a placa de retenção ao dissipador de calor.</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τη βάση της ψύκτρας. Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση θερμοαγωγιμής αλοιφής στην επιφάνεια της εγκατεστημένης CPU.</div></div><div><div>2.</div><div>Στερεώστε την πλάκα συγκράτησης στην ψύκτρα.</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Преди употреба моля,махнете предпазната лепенка от дъното на вентилатора. Поставете тънък слой от термалната смазка върху повърхността на инсталирания централен процесор.</div></div><div><div>2.</div><div>Фиксирайте осигурителната пластина върху радиатора.</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Перед установкой удалите защитный слой с нижней стороны кулера. Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность установленного процессора.</div></div><div><div>2.</div><div>Прикрепите к основанию кулера крепёжные пластины, соответствующие процессору.</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Орнатудан бұрын кулердің астыңғы жағындағы қорғайтын қабаты жойыңыз. Орнатылған процессордың беткейіне термопастаны жұқалап жағыңыз.</div></div><div><div>2.</div><div>Кулердің негізіне процессорге сәйкес келетін бекіту пластиналарын бекітіңіз.</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Przed użyciem proszę usunąć zabezpieczenia ze spodu wentylatora. Umieść pastę przewodzącą na powierzchni instalowanego procesora.</div></div><div><div>2.</div><div>Przykręć płytkę mocującą do radiatora.</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Használat előtt kérjük, távolítsa el a hűtő alján levő védő réteget. Kenjen fel egy vékony réteget a hőérzékeny zsírozó kenőcsből a felszerelt CPU (központi egység) felületére.</div></div><div><div>2.</div><div>Rögzítse a tartólemezt a hűtőbordákra.</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Před použitím sejměte ochranný zaštitní sloj na dnu chladiče. Naneste vhodné množství teplovodivé pasty na povrch horní strany procesoru.</div></div><div><div>2.</div><div>Upevněte na chladič zadržovací desku.</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Pre korišćenja treba odstraniti zaštitni sloj na dnu hladnika. Namažite tanak namaz termalne masti na površinu instalirane CPU.</div></div><div><div>2.</div><div>Učvrstite pričvrсну pločicu na hladnjak.</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>1.</div><div>Kullanmadan önce, lütfen soğutucunun altındaki koruyucu tabakayı kaldırın. İnce bir tabaka termal gresi takılan CPU'nun yüzeyine uygulayın.</div></div><div><div>2.</div><div>Montaj plakasını soğutucu üzerine sabitleyin.</div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div>1</div><div></div></div><div><div>2</div><div></div></div><div><div>3</div><div></div></div></div><div>Intel® LGA 2011</div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Prenda este cooler sobre a placa mãe (Monte o refrigeração na MB e proceda a instalação).</div></div><div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Não retire a fita isolante.</div></div><div><div>A fita isolante deve ficar voltada para a placa mãe.</div></div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Συνδέστε την ψύκτρα στη μητρική πλακέτα (Σφίξτε καλά την ψύκτρα στην επιφάνεια της CPU).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Μην αφαιρέτε τη μονωτική ταινία.</div></div><div><div>Η μονωτική ταινία θα πρέπει να αντικρίζει τη μητρική κάρτα.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Закрепете този вентилатор на основната дънна платка (Стегнете вентилатора върху повърхността на централния процесор).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Не отлепвайте изолиращата лепенка.</div></div><div><div>Изолиращата лента трябва да бъде обърната към дънната платка.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Закрепите кулер на материнской плате (прижмите кулер к поверхности ЦПУ).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Не удаляйте изоляционную ленту.</div></div><div><div>*Изоляционная лента должна быть обращена в сторону материнской платы.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Кулерді аналық тақтаға бекітіңіз (кулерді ОПҚ беткейіне қысыңыз).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Ақыратушы таспасын жоймаңыз.</div></div><div><div>*Ақыратушы таспаны аналық тақтаның жағына қарай айналдыру қажет.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Замocować radiator na płycie głównej (Dokrećić mocowanie radiatora do powierzchni procesora CPU).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Nie uszkodź izolacji.</div></div><div><div>*Taśma izolacyjna powinna być skierowana w stronę płyty głównej.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Erősítse fel ezt a hűtőt az alaplaphra. (Erősítse fel a hűtőt a központi feldolgozó egység felületére).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* Ne húzza le a szigetelő szalagot.</div></div><div><div>* A szigetelésnek az alaplapp felé kell néznie.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Připevněte chladič na základní desku (Dotáhněte tento chladič CPU k povrchu procesoru (CPU)).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* Nesnímejte izolační pásku.</div></div><div><div>* Izolační páska musí směřovat k základní desce.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Причврстите hladnik na glavnu ploču (Zategnite hladnik na površinu CPU).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* Nemojte odlepljivati izolir-traku.</div></div><div><div>* Odvajajuća traka bi trebala biti okrenuta prema matičnoj ploči.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Bu soğutucuyu ana karta takın (Soğutucuyu CPU'nun yüzeyine sıkıştırın).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* İzolasyon bandını çıkarmayın.</div></div><div><div>* Yalıtım bandı,anakarta bakacak şekilde olmalıdır.</div></div></div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div>1</div><div></div></div><div><div>2</div><div></div></div><div><div>3</div><div></div></div></div><div>AMD Socket FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2</div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Prenda este cooler sobre a placa mãe (Monte o refrigeração na MB e proceda a instalação).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Não retire a fita isolante.</div></div><div><div>A fita isolante deve ficar voltada para a placa mãe.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Συνδέστε την ψύκτρα στη μητρική πλακέτα (Σφίξτε καλά την ψύκτρα στην επιφάνεια της CPU).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Μην αφαιρέτε τη μονωτική ταινία.</div></div><div><div>Η μονωτική ταινία θα πρέπει να αντικρίζει τη μητρική κάρτα.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Закрепете този вентилатор на основната дънна платка (Стегнете вентилатора върху повърхността на централния процесор).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Не отлепвайте изолиращата лепенка.</div></div><div><div>Изолиращата лента трябва да бъде обърната към дънната платка.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Закрепите кулер на материнской плате (прижмите охладитель к поверхности ЦПУ).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Не удаляйте изоляционную ленту.</div></div><div><div>*Изоляционная лента должна быть обращена в сторону материнской платы.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Кулерді аналық тақтаға бекітіңіз (салпындатышты ОПҚ беткейіне қысыңыз).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Ақыратушы таспасын жоймаңыз.</div></div><div><div>*Ақыратушы таспаны аналық тақтаның жағына қарай айналдыру қажет.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Замocować radiator na płycie głównej (Dokrećić mocowanie radiatora do powierzchni procesora CPU).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Nie uszkodź izolacji.</div></div><div><div>* Taśma izolacyjna powinna być skierowana w stronę płyty głównej.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Erősítse fel ezt a hűtőt az alaplaphra. (Erősítse fel a hűtőt a központi feldolgozó egység felületére).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* Ne húzza le a szigetelő szalagot.</div></div><div><div>* A szigetelésnek az alaplapp felé kell néznie.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Připevněte chladič na základní desku (Dotáhněte tento chladič CPU k povrchu procesoru (CPU)).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* Nesnímejte izolační pásku.</div></div><div><div>* Izolační páska musí směřovat k základní desce.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Причврстите hladnik na glavnu ploču (Zategnite hladnik na površinu CPU).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* Nemojte odlepljivati izolir-traku.</div></div><div><div>* Odvajajuća traka bi trebala biti okrenuta prema matičnoj ploči.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Bu soğutucuyu ana karta takın (Soğutucuyu CPU'nun yüzeyine sıkıştırın).</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* İzolasyon bandını çıkarmayın.</div></div><div><div>* Yalıtım bandı,anakarta bakacak şekilde olmalıdır.</div></div></div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div>Connect fan cable to mainboard</div></div><div><div><div><div><div><div>1</div><div></div></div><div><div>2</div><div></div></div></div></div><div>4 pin or 3 pin</div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Conecte o cabo do ventilador ao conector do ventilador sobre a placa mãe.</div></div><div><div><div><div><div>Se você conectar o cabo do ventilador ao conector de 3 pinos na placa mãe, a função PWM não funcionará.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα με τον συνδετήρα ανεμιστήρα πάνω στη μητρική πλακέτα.</div></div><div><div><div><div><div>Αν συνδέσετε το καλώδιο του ανεμιστήρα σε έναν συνδετήρα 3 ακίδων, η εφαρμογή PWM δεν θα λειτουργήσει.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Свържете кабела на вентилатора към свързващата част на дънната платка.</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Ако свържете кабела на вентилатора към 3-пиновия конектор на дънната платка,PWM функцията няма да работи.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Подсоедините провод вентилятора к соответствующему разъёму на материнкой плате.</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Если подсоединить провод вентилятора к 3-контактному разъёму на материнской плате, то функция управления с помощью широтно-импульсной модуляции (PWM) работать не будет.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Желдетікiштің cымын аналық тақтадағы cөйкеc ушыңқы жалғаңыз.</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Егер желдетікiштің cымын аналық тақтадағы 3-түйіселі ушыңқы жалғасаңыз, онда ендiк-импульсті модуляциясы (PWM) арылғы басқару функциясы жұмыc іcтемейді.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Podłącz kable wentylatora na płycie</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Jeśli kabel wentylatora zostanie podłączony do 3-pin konektora na płycie głównej, PWM funkcja nie będzie działać.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Kapcsolja össze a ventilátorkábelét a ventilátor dugaszolóaljzatába az alaplapon.</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Ha a ventilátorkábelét egy 3 pines csatlakozóhoz csatlakoztatjuk az alaplapon, a PWM funkció nem fog működni.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Připojte kabel ventilátoru do konektoru ventilátoru na základní desce.</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Pokud zapojíte kabel ventilátoru do 3-pinového konektoru na základní desce, nebude funkce PWM aktivována.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Povežite kabl ventilatora sa konektorom ventilatora na matičnoj ploči.</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Ukoliko priključite kabl ventilatora na razvodni kabl sa tri utičnice, funkcija PWM neće raditi.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Fan kablosunu ana karttaki fan konektörüne takın.</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>Fan kablosunu ana karttaki 3 pimli konektöre takarsanız, PWM fonksiyonu çalışmaz.</div></div></div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><div>Remove the Fan</div></div><div><div><div><div><div><div>1</div><div></div></div><div><div>2</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Remover o 120 mm Ventilador</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Figura somente para referência.</div></div><div><div>*As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Αφαιρέση 120 χιλιοστα fan</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.</div></div><div><div>*Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Отстранете скобата на</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Снимката е само за информация.</div></div><div><div>*Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предупреждение.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Удалите 120-мм вентилятор</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Рисунок только для справки.</div></div><div><div>*Информация в этом документе может быть изменена без уведомления.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>120-мм желдетікiшті алып тастаңыз</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Сурет тек анықтамға үшін арналған.</div></div><div><div>*Бұл құжаттағы мәліметті ескертудің өзгертуге болады.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Zdejmij uchwyt</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Obraz dla odсылać tylko.</div></div><div><div>*Informacje tu zawarte mogą ulec zmianie, bez uprzedzenia.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Távolítsa el a 120 mm-es ventilátort</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* A kép csak illusztráció.</div></div><div><div>*A jelen dokumentációban található adatok bejelentés nélküli változtatásai jogát fenntartjuk.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Odstraňte Ventilátor 120 mm</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>*Obrázek je pouze informativní.</div></div><div><div>*Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Uklonite Ventilator od 120 mm</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* Slika jedino radi informacije.</div></div><div><div>* Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez obaveštenja.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>120 mm fan çıkarın</div></div><div><div><div><div><div>⚠</div><div>* Resim sadece bilgi amaçlıdır.</div></div><div><div>* Bu dokümandaki bilgiler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.</div></div></div></div></div></div></div></div>